

BIVY STICK



USER GUIDE

GETTING STARTED

Download the Bivy app for iOS from the App Store or for Android from the Play Store. Create a Bivy account.



While in phone service or WiFi, turn on your Bivy Stick by pressing the power button for 2 seconds. The power indicator light will illuminate.

On the app menu, select "STICK."



PROFILE



MAP



MESSAGES



STICK

Tap on the "CONNECT" icon in the upper left corner to connect to your Bivy Stick and pair it with your phone. This will only take a few seconds. Once it is connected, you will see the battery life and signal strength displayed on this icon.

If it does not connect press the power button on the Bivy Stick briefly to re-attempt your Bluetooth connection.

Once your phone is connected to the Bivy Stick, select "ACTIVATE". Follow the steps to activate your Bivy Stick. It will require you to input emergency contact information and credit card info. During this process you will also have the opportunity to purchase a Global Rescue membership for additional coverage in case of an emergency.

Note: SOS Monitoring and dispatch is a service provided by Global Rescue to all active Bivy Stick users as part of your monthly service fee. A Global Rescue membership provides additional services. More info about a membership can be found here: <https://ss.globalrescue.com/partner/bivy>

During the activation process you will choose your data plan. All plans use the Iridium satellite network. There is a four month commitment for the first activation, but after that you can change plans as needed. If you use all of your allotted credits, you can still continue to use the Stick at the overage rate indicated. For more plan details please go to:

<https://www.bivy.com/data-plans>



Once your Bivy Stick is activated, you will be assigned your own dedicated phone number which will stay the same until you deactivate service. You can find this phone number on the STICK screen in the app when the Stick is connected.

USING THE APP

You can see the status of your Bivy Stick and account at any time by using the app. On the STICK screen you can see how many credits you have available for the month and how many you have used.



On the STICK screen, you'll be able to see if your Stick is active, when your active account renews or ends, and your credit status. You can also navigate to many features of the Bivy Stick, including SOS, Weather, Check-In Setup, and Send Check-In.



MESSAGING

Make sure you are connected to the Bivy Stick via Bluetooth. Enter the Messages screen by tapping “MESSAGES” on the bottom menu.



PROFILE



MAP



MESSAGES



STICK

The Bivy app will ask if you would like to sync your contacts. This can take up to 5 minutes, depending on how many contacts you have in your phone.

Use the  New Message button to start a new text chain. Type in the name, number or email address of the person you want to message. You can send one message to multiple people, but each message will go to the recipient individually, and replies will come in their own thread. It does not work like standard group messaging.

Once you have picked your recipient, enter your message into the message field at the bottom of the screen. Maximum 160 characters.

You can also hit the  Location button to the left of the message field to automatically add your GPS coordinates and a link for recipients to see your location on a map.

When a message is being sent out, the status of the message will say “Sending.” The Status light on the Stick will flash yellow. Once it has successfully been sent, the Status light on the Stick will no longer flash yellow and the message status on the app will change from “Sending” to a timestamp.

To create a preset Check-In message, tap on Check-In Setup  on the STICK screen. You can enter up to five recipients, comprised of phone numbers or email addresses. Then enter your message text, up to 160 characters. This will be sent along with your GPS coordinates and a URL link the recipient(s) can click on to see your location when you send the Check-In.

The  Check-In button sends a Check-In using the phone's location information to the recipients setup in Check-In Setup.

The  Mailbox Check button will send a request to pull down any messages from satellite that may be waiting. If there is an urgent matter, use the Mailbox Check button to check for messages immediately. You can do six Mailbox Checks for 1 credit.

The Bivy Stick automatically listens for incoming messages for 15 minutes after sending or receiving a message. It then goes to sleep to preserve battery life, but wakes up every 15 minutes to check for messages. When the Signal light is on, the Stick is listening for messages. When the Signal light is off, it's sleeping to preserve battery life. You can manually wake up the Stick to listen for messages for 3 minutes with a very short press of the Power button.

WEATHER

Navigate to the Weather screen from the STICK screen. If you are in cell/WiFi service, you can update a weather report for free at any time.



When you are off-grid, tap the Refresh button  in the top right corner of the Weather screen to get the latest report.

You will have 2 options:

- Standard 3 day 3-hour-increment forecast for 1 credit
- Premium 7 day 2-hour-increment forecast for 2 credits

If you have an Unlimited plan, it will default to the Premium forecast. Each forecast will take a few minutes to update depending on the strength of the satellite signal. You will receive a push notification once your forecast is ready to view. The forecast is based on your current location.

TRACKING/SHARING LOCATION

The best way to share your location with others is to tap the Share Location button on either the PROFILE screen or the STICK screen or send a Check-In message. This will send a message containing your GPS coordinates and a private URL that will direct the recipient(s) to a map displaying your current location or track if you are tracking. The location will update based on the interval you select on the STICK screen. The recipient(s) will need to

refresh the webpage to see your updated location. Tracking through the app relies on your phone's GPS and will use more phone battery, but will give you a more detailed track than using the Bivy Stick alone.

The URL that is sent when sharing your location, either with location share or a Check-In, is a private link enabling only those who have that link to see your location. The link is good for 7 days, at which point it will expire.

To track using the app and send your live location to your private URL, make sure you are connected via Bluetooth.

On the MAP screen, push the large "TRACK" button on the bottom center.



Choose your activity type.

It will ask you if you want to track through Bivy Stick.

Select "Enable Bivy Stick Tracking."

To stop tracking, push the "PAUSE" button and then the Check button.



Your distance, speed, calories burned, and other stats will be recorded and saved to your profile. You can name your tracks or upload them to the Bivy database for others to use if you want.

SOS

In case of emergency you can hit the SOS button on the app and establish 2-Way communication with Global Rescue. You can also activate an SOS from the button on the Bivy Stick (see page 7) but using the app allows for communication directly with Global Rescue. They will dispatch and manage all the emergency needs and resources necessary. This service is available world wide.



Touch the SOS button on the Bivy Stick screen. You will be asked to confirm your request and to type in the letters SOS to verify it's not an accidental SOS call.

Once you have confirmed, it will send an emergency text with your GPS

coordinates and location to Global Rescue. Be sure to keep your Bivy Stick visible to the sky to ensure satellite connectivity. You will receive a confirmation text letting you know the message has been received. Your Bivy Stick will automatically send your location to Global Rescue once per minute for 10 minutes, and then every 10 minutes thereafter.

At this point you can communicate any details with them via text message. Global Rescue will keep you apprised of the rescue plan and status.

If you need to cancel the SOS call, you can do so by touching the cancel SOS button on the app. This will send a message to Global Rescue and they will confirm it has been received and canceled.

Note: Please be sure to treat the SOS service with complete seriousness. Only use in the case of a real emergency. Depending on your location and needs, you may be responsible for any cost associated with a rescue operation.

USING YOUR BIVY STICK WITHOUT YOUR PHONE

If you do not want to carry your phone, or it is not functioning, your Bivy Stick can be used without it. All of the essential features can be used on the device itself, with the exception of 2-way communication. You are only able to send preset outgoing messages with the Bivy Stick alone. Here is how to use the Stick without a phone.

CHECK-IN MESSAGE

Press the Check-In button (a press and hold will initiate tracking (see page 7). Once a message is queued up to be sent, the status light will flash yellow until the message is successfully sent. Bivy Stick will send the message you wrote to the recipient(s) you identified in the Check-In message setup in the Bivy app. The message will also include your GPS coordinates and a link to a map showing your location. Pressing the Check-In button on the Stick uses the device's GPS data in the message.



SOS

The SOS button is located under the red flap on the bottom of the device. To activate, lift the flap and press and hold the button for 5 seconds. Once the SOS is activated, the status light will begin to flash red and an emergency message will be sent to Global Rescue, along with your location, at regular intervals. It will also flash yellow initially letting you know that a message is queued up to be sent.

A black square icon with the white text "SOS" inside.

When possible, it's better to activate an SOS through the Bivy app (see page 5) so you can communicate directly with Global Rescue about the nature of your emergency.

To cancel an SOS from the Bivy Stick, press and hold the SOS button for 5 seconds. Once the red light stops flashing, the SOS has been canceled.

TRACKING

You can start tracking your location by pressing the Check-In button for 5 seconds. While tracking, your location will be sent to your Bivy profile on the cloud at the interval designated in the app. The default interval is 10 minutes. The Status light will flash blue while you are tracking. Stop tracking by pressing the Check-In button for 5 seconds. You can later view this track by going to your profile in the Bivy app and then select Tracks.

BIVY STICK MOUNTING SYSTEM

The Bivy Stick comes ready to adapt to any GoPro® mounting system. This is done by using the provided ¼" – 20, 2-prong GoPro® mount adapter. Thread the adapter into the back of the Bivy Stick, then attach to the GoPro® mounting system of your choice.

GoPro® is a registered trademark of GoPro, Inc. of Delaware, which is not affiliated with the maker of this product and does not endorse this product.

Note: If attaching to the outside of a vehicle or location that may see high wind speeds, vibrations or force, you should use a secondary tether to ensure you do not lose or damage your Bivy Stick.

CHARGING YOUR BIVY STICK

The Bivy Stick charges using a USB-C cable and can be charged via any USB charge port. Use the supplied USB-C to USB-A cable or any other USB-C cable. The power indicator light will flash while charging. Once the Bivy Stick is fully charged, the light will be solid if the device is on, or will turn off if the device is off. Charge time is 2–4 hours depending on power source. Charge time is approximately 1.5 hours if you use a USB-C charger and a USB-C to USB-C cable.

TECH SPECS

Battery Type: Lithium Ion Polymer

Battery Size: 1400 mAh

Battery Life: Up to 120 hrs standard operation at default setting

Optimal Operating Temperature: 10F – 105F

Dimensions: 1 ³/₄ in / 45 mm wide, 4 ⁵/₁₆ in / 111.5 mm tall,
1 ³/₁₆ in / 20.5 mm thick

Weight: 3.35 oz / 95 g

Ingress Protection Rating: IPX7

UNDERSTANDING THE LIGHTS ON THE BIVY STICK

1. **Power indicator light:** The light next to the power button will show the device is on. It will normally be dim to preserve battery life. Pressing the power button quickly will brighten the light for better visibility.

Green = 50 – 100% | Yellow = 20 – 50% | Red = 0 – 20%

You can charge your device with any USB-C cable by plugging it into the port on the bottom of the Bivy Stick.

2. **Signal light:** The Signal light indicates satellite visibility status.

Green = Strong | Yellow = Medium/Weak | Red = Weak/None

The Signal light will turn off after a few minutes to preserve battery. Quickly push the power button to turn the Signal light back on. Occasionally, you may see the Signal light flashing green. This means the

device is acquiring a GPS location lock and should only last a few seconds if you are out in the open. It will not get a GPS lock if you are inside.

3. Status light: The Status light can show several different colors.

Yellow = Message is being sent

Green = Message has been received

Blue = Currently tracking

Red = SOS has been activated

If the Status light is flashing green, that means a message has been received from the satellites but has not been sent to the phone yet. Make sure your phone is connected to the Stick via Bluetooth and open the Bivy app to receive the message.

If the Status light is yellow, a message is on the Stick trying to send to the satellite. Move to a different location with a more open view of the sky or wait a few minutes for a satellite to make a connection. The Iridium network is largest commercial satellite network in the world and offers true global communications coverage over 100% of the planet.

BIVY STICK



GUIDE D'UTILISATION

POUR COMMENCER

Téléchargez l'application Bivy de App Store pour les iOS ou de Play Store pour les Android. Créez un compte Bivy.



Avec un accès internet téléphonique ou Wi-Fi, allumez votre Bivy Stick en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant d'alimentation s'allumera.

Dans le menu de l'application, sélectionnez « STICK ».



PROFILE



CARTE



MESSAGES



STICK

Appuyez sur l'icône « CONNECT » dans le coin supérieur gauche pour vous connecter à votre Bivy Stick et le coupler avec votre téléphone. Cette opération prendra quelques secondes. Une fois connecté, vous verrez l'autonomie de la batterie et la force du signal affichées sur cette icône.

S'il ne se connecte pas, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation du Bivy Stick pour réessayer votre connexion Bluetooth.

Une fois votre téléphone connecté au Bivy Stick, sélectionnez « ACTIVATE ».

Suivez les étapes pour activer votre Bivy Stick. Il vous faudra insérer les coordonnées d'urgence et les informations de carte de crédit. Au cours de ce processus, vous aurez également la possibilité d'acheter un abonnement Global Rescue pour une couverture supplémentaire en cas d'urgence.

Remarque : SOS Monitoring and Dispatch (Suivi de SOS et Déploiement) est un service fourni par Global Rescue à tous les utilisateurs actifs de Bivy Stick. Ce service est couvert par vos frais de service mensuels. Un abonnement à Global Rescue donne droit à des services supplémentaires. Vous trouverez plus d'informations sur un abonnement à l'adresse suivante : <https://ss.globalrescue.com/partner/bivy>

Au cours du processus d'activation, vous choisirez votre plan de données. Tous les plans utilisent le réseau satellite Iridium. Il y a un engagement de quatre mois pour la première activation, mais après cette période, vous pouvez modifier les plans au besoin. Si vous utilisez tous vos crédits alloués, vous pouvez continuer à utiliser le Stick au taux d'excédent indiqué. Pour plus de détails sur les plans, veuillez consulter :

www.bivy.com/data-plans

Une fois votre Bivy Stick activé, vous recevrez votre propre numéro de téléphone dédié à cet effet qui restera le même jusqu'à ce que vous désactiviez le service. Vous pouvez trouver ce numéro de téléphone sur l'écran du STICK dans l'application lorsque le Stick est connecté.

UTILISATION DE L'APPLICATION

Vous pouvez consulter l'état de votre Bivy Stick et de votre compte à tout moment à l'aide de l'application. Sur l'écran du STICK, vous pouvez voir le nombre de crédits que vous avez disponibles pour le mois et le nombre de crédits que vous avez utilisé.

30

CRÉDITS DISPONIBLES

0

CRÉDITS UTILISÉS

Sur l'écran du STICK, vous pourrez voir si votre Stick est actif, quand votre compte actif se renouvelle ou s'arrête, et votre statut de crédit. Vous pouvez également accéder à de nombreuses fonctionnalités du Bivy Stick, notamment SOS, Météo, Configuration de l'enregistrement et Envoyer l'enregistrement.

SOSSOS
APPELER À L'AIDEMétéo
OBTENIR UN RAPPORTConfiguration de
L'enregistrement
CRÉER UN NOUVEAUEnvoyer l'enregistrement
ENVOYER DE MESSAGE

LA MESSAGERIE

Assurez-vous d'être connecté au Bivy Stick via Bluetooth. Accédez à l'écran Messages en appuyant sur « MESSAGES » dans le menu du bas.



PROFILE



CARTE



MESSAGES



STICK

L'application Bivy vous demandera si vous souhaitez synchroniser vos contacts. Cette opération peut prendre jusqu'à 5 minutes, en fonction du nombre de contacts que vous avez dans votre téléphone.

Utilisez le bouton  Nouveau message pour initier une nouvelle conversation. Saisissez le nom, le numéro ou l'adresse e-mail de la personne à qui vous souhaitez envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message à plusieurs personnes, mais chaque message ira au destinataire individuellement, et les réponses viendront dans leur propre fil. Il ne fonctionne pas comme la messagerie de groupe standard.

Une fois que vous avez choisi votre destinataire, saisissez votre message dans le champ de message au bas de l'écran. 160 caractères au plus.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton  Localisation à gauche du champ de message pour ajouter automatiquement vos coordonnées GPS et un lien permettant aux destinataires de voir votre position sur une carte.

Lorsqu'un message est en cours d'envoi, l'état du message indiquera « Envoi ». Le voyant d'état du Stick clignotera en jaune. Une fois qu'il a été

envoyé avec succès, le voyant d'état qui se trouve sur le Stick ne clignotera plus en jaune et l'état du message sur l'application passera de « Envoi » à un horodatage.

Pour créer un message d'enregistrement prédéfini, appuyez sur Configuration de l'enregistrement  sur l'écran du STICK. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq destinataires, composés de numéros de téléphone ou d'adresses e-mail. Saisissez ensuite votre message, 160 caractères au plus. Ce message sera envoyé avec vos coordonnées GPS et un lien URL sur lequel le ou les destinataires peuvent cliquer pour voir votre position lorsque vous envoyez l'enregistrement.

Le bouton  enregistrement envoie un enregistrement, en utilisant les informations de localisation du téléphone, aux destinataires configurés dans Configuration de l'enregistrement.

Le bouton  Mailbox Check (Vérification de la boîte aux lettres) enverra une demande pour retirer tous les messages du satellite qui pourraient être en attente. S'il y a un problème urgent, utilisez le bouton Vérification de la boîte aux lettres pour vérifier les messages immédiatement. Vous pouvez effectuer six vérifications de boîte aux lettres pour 1 crédit.

Le Bivy Stick écoute automatiquement les messages entrants pendant 15 minutes après l'envoi ou la réception d'un message. Il s'endort ensuite pour préserver l'autonomie de la batterie, mais se réveille toutes les 15 minutes pour vérifier les messages. Lorsque le voyant de signal est allumé, le Stick écoute les messages. Lorsque le voyant lumineux est éteint, il s'éteint pour préserver l'autonomie de la batterie. Vous pouvez réveiller manuellement le Stick pour écouter les messages pendant 3 minutes en appuyant très brièvement sur le bouton d'alimentation.

MÉTÉO

Accédez à l'écran Météo à partir de l'écran du STICK. Si vous êtes en service cellulaire/Wi-Fi, vous pouvez mettre à jour un bulletin météo gratuitement à tout moment.



Lorsque vous êtes hors réseau, appuyez sur le bouton Actualiser  dans le coin supérieur droit de l'écran Météo pour obtenir le dernier rapport.

Vous aurez 2 options:

- Prévision incrémentale standard de 3 heures sur 3 jours pour 1 crédit
- Prévision incrémentale Premium de 2 heures sur 7 jours pour 2 crédits

Si vous avez un forfait illimité, il affichera par défaut les prévisions Premium. Chaque prévision prendra quelques minutes pour être mise à jour en fonction de l'intensité du signal satellite. Vous recevrez une notification push une fois que vos prévisions seront prêtes à être consultées. Les prévisions sont basées sur votre position actuelle.

SUIVI / PARTAGE DE LOCALISATION

La meilleure façon de partager votre position avec d'autres personnes est d'appuyer sur le bouton Partager la position sur l'écran PROFIL ou l'écran STICK ou d'envoyer un message d'enregistrement. Ce processus enverra un message contenant vos coordonnées GPS et une URL privée qui dirigera le (s) destinataire(s) vers une carte affichant votre position ou piste actuelle si vous suivez. La position sera mise à jour en fonction de l'intervalle que vous sélectionnez sur l'écran STICK. Le ou les destinataires devront rafraîchir la page Web pour voir votre position mise à jour. Le suivi à travers l'application repose sur votre le GPS du téléphone et utilisera plus de l'énergie de la batterie du téléphone, mais vous donnera une piste plus détaillée que l'utilisation du Bivy Stick seul.

L'URL qui est envoyée lors du partage de votre position, que ce soit avec un partage de position ou un enregistrement, est un lien privé permettant uniquement à ceux qui ont ce lien de voir votre position. Le lien est fonctionnel pour 7 jours. Après cette période, il expirera.

Pour effectuer un suivi à l'aide de l'application et envoyer votre position en direct à votre URL privée, assurez-vous d'être connecté via Bluetooth.

Sur l'écran de la CARTE, appuyez sur le grand bouton « TRACK » en bas au centre.

A circular black button with the word "TRACK" written in white capital letters.

Choisissez le type de votre activité.

Il vous demandera si vous voulez suivre à travers Bivy Stick. Sélectionnez « Activer le suivi de Bivy Stick ».

Pour arrêter le suivi, appuyez sur le bouton « PAUSE », puis sur le bouton Vérifier.



Votre distance, votre vitesse, vos calories brûlées et d'autres statistiques seront enregistrées dans votre profil. Vous pouvez nommer vos pistes ou les télécharger dans la base de données Bivy pour que d'autres puissent les utiliser si vous le souhaitez.

SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS de l'application et établir une communication bidirectionnelle avec Global Rescue. Vous pouvez également activer un SOS à partir du bouton sur le Bivy Stick (voir page 16), mais l'utilisation de l'application permet une communication directe avec Global Rescue. Ils répartiront et géreront tous les besoins d'urgence et les ressources nécessaires. Ce service est disponible dans le monde entier.



Appuyez sur le bouton SOS sur l'écran Bivy Stick. Il vous sera demandé de confirmer votre demande et de taper les lettres SOS pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un appel SOS involontaire.

Une fois que vous avez confirmé, il enverra un SMS d'urgence avec vos coordonnées GPS et votre position à Global Rescue. Assurez-vous de garder votre Bivy Stick de manière à faire au ciel pour assurer la connectivité satellite. Vous recevrez un SMS de confirmation vous permettant de savoir que le message a été reçu.

Votre Bivy Stick enverra automatiquement votre position à Global Rescue une fois par minute pendant 10 minutes, puis toutes les 10 minutes par la suite.

À ce stade, vous pouvez communiquer tous les détails avec eux par SMS. Global Rescue vous tiendra au courant du plan et de l'état du sauvetage.

Si vous devez annuler l'appel SOS, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton annuler SOS de l'application. Global Rescue recevra un message et confirmera qu'il a été reçu et annulé.

Remarque: Veuillez-vous assurer de traiter le service SOS avec tout le sérieux nécessaire. À utiliser uniquement en cas d'urgence réelle. Selon votre position et vos besoins, vous pouvez être responsable de tout coût associé à une opération de sauvetage.

UTILISATION DE VOTRE BIVY STICK SANS VOTRE TÉLÉPHONE

Si vous ne souhaitez pas transporter votre téléphone, ou s'il ne fonctionne pas, votre Bivy Stick peut être utilisé sans lui. Toutes les fonctionnalités essentielles peuvent être utilisées sur l'appareil lui-même, à l'exception de la communication bidirectionnelle. Vous ne pouvez envoyer que des messages sortants prédéfinis qu'avec le Bivy Stick seul. Voici comment utiliser le stick sans téléphone.

MESSAGE D'ENREGISTREMENT

Appuyez sur le bouton Check-In (un appui long enclenchera le suivi - voir page 17). Une fois qu'un message est mis en file d'attente pour être envoyé, le voyant d'état clignote en jaune jusqu'à ce que le message ne soit envoyé. Bivy Stick enverra le message que vous avez écrit au (x) destinataire(s) que vous avez identifié (s) dans la configuration du message d'enregistrement dans l'application Bivy. Le message comprendra également vos coordonnées GPS et un lien vers une carte indiquant votre position. Appuyer sur le bouton Check-In du Stick implique l'usage des données GPS de l'appareil dans le message.



SOS

Le bouton SOS se trouve sous le rabat rouge en bas de l'appareil. Pour l'activer, soulevez le volet et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. Une fois le SOS activé, le voyant d'état commencera à clignoter en rouge et un message d'urgence sera envoyé à Global Rescue, avec votre position, aux intervalles réguliers. Il clignotera également en jaune pour vous informer initialement qu'un message est mis en file d'attente pour être envoyé.



Dans la mesure du possible, il est préférable d'activer un SOS via

l'application Bivy (voir page 15) afin de pouvoir communiquer directement avec Global Rescue sur la nature de votre situation d'urgence.

Pour annuler un SOS à partir du Bivy Stick, maintenez le bouton SOS enfoncé pendant 5 secondes. Une fois que le voyant rouge cesse de clignoter, le SOS a été annulé.

SUIVI

Vous pouvez commencer à suivre votre position en appuyant sur le bouton Check-In pendant 5 secondes. Pendant le suivi, votre position sera envoyée à votre profil Bivy sur le cloud à l'intervalle indiqué dans l'application. L'intervalle par défaut est de 10 minutes. Le voyant d'état clignote en bleu pendant le suivi. Arrêtez le suivi en appuyant sur le bouton Check-In pendant 5 secondes. Vous pouvez afficher cette piste plus tard en accédant à votre profil dans l'application Bivy, puis en sélectionnant (Tracks) Pistes.

SYSTÈME DE MONTAGE DE BIVY STICK

Le Bivy Stick est livré prêt à s'adapter à tout système de montage GoPro®. Pour ce faire, utilisez l'adaptateur de montage GoPro® à 2 broches de ¼po-20 fourni. Enfilez l'adaptateur à l'arrière du Bivy Stick, puis fixez-le au système de montage GoPro® de votre choix.

GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc. du Delaware, qui n'est pas affiliée au fabricant de ce produit et ne cautionne pas ce produit.

Remarque : Si vous le fixez à l'extérieur d'un véhicule ou à un emplacement à de vitesses de vent, des vibrations ou une force élevées, vous devez utiliser une longe secondaire pour vous assurer de ne pas perdre ou endommager votre Bivy Stick.

CHARGEMENT DE VOTRE BIVY STICK

Le Bivy Stick se recharge à l'aide d'un câble USB-C et peut être chargé via n'importe quel port de charge USB. Utilisez le câble USB-C vers USB-A fourni ou tout autre câble USB-C. Le voyant d'alimentation clignote pendant la charge. Une fois que le Bivy Stick est complètement chargé, la

lumière sera fixe si l'appareil est allumé, ou s'éteindra si l'appareil est éteint. Le temps de charge est de 2 à 4 heures selon la source d'alimentation. Le temps de charge est d'environ 1 heure 30 minutes si vous utilisez un chargeur USB-C et un câble USB-C vers USB-C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de Batterie : Lithium-ion Polymère

Taille de la batterie : 1400 mAh

Autonomie de la batterie : jusqu'à 120 heures de fonctionnement standard par défaut

Température de fonctionnement optimale : 10 °F - 105 °F

Dimensions : 1 3/4 po / 45 mm de large, 4 5/16 po / 111,5 mm de haut, 13/16 po / 20,5 mm d'épaisseur

Poids : 3,35 oz / 95 g

Indice de protection à l'entrée : IPX7

COMPRENDRE LES LUMIÈRES FIGURANT SUR LE BIVY STICK

1. **Voyant d'alimentation** : le voyant situé à côté du bouton d'alimentation indique que l'appareil est allumé. Il sera normalement faible pour préserver l'autonomie de la batterie. Appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation renforcera la lumière pour une meilleure visibilité.

Vert = 50 – 100 % | Jaune = 20 – 50 % | Rouge = 0 – 20 %

Vous pouvez charger votre appareil avec n'importe quel câble USB-C en le branchant dans le port situé en bas de la Bivy Stick.

2. **Voyant de signalisation** : Le feu de signalisation indique l'état de la visibilité du satellite.

Vert = Fort | Jaune = Moyen/Faible | Rouge = Faible/Aucun

Le voyant de signalisation s'éteint au bout de quelques minutes pour préserver la batterie. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour rallumer le voyant lumineux. De temps en temps, vous pouvez voir le voyant lumineux vert clignoter, ce qui signifie que l'appareil est en train d'acquérir un verrou de localisation GPS et ne devrait durer que quelques

secondes si vous êtes en plein air. Il n'obtiendra pas de verrouillage GPS si vous êtes à l'intérieur.

3. Voyant d'état : Le voyant d'état peut afficher plusieurs couleurs différentes.

Jaune = Message en cours d'envoi

Vert = Le message a été reçu

Bleu = Actuellement en suivi

Rouge = SOS a été activé

Si le voyant d'état clignote en vert, alors un message a été reçu des satellites mais n'a pas encore été envoyé au téléphone. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Stick via Bluetooth et ouvrez l'application Bivy pour recevoir le message.

Si le voyant d'état est jaune, un message s'affiche sur le STICK qui essaie de le transmettre au satellite. Déplacez-vous vers un autre endroit avec une vue plus ouverte sur le ciel ou attendez quelques minutes qu'un satellite établisse une connexion. Le réseau Iridium est le plus grand réseau de satellites commerciaux au monde et offre une véritable couverture mondiale des communications sur 100 % de la planète.



FCC ID: B66-ACRBV2 IC: 1322A-ACRBV2
CONTAINS FCC IDs: HSW2832, Q639603N
CONTAINS IC IDs: 4492A-2832, 4629A-9603N
MADE IN USA



www.bivy.com

Y1-03-0384 Rev. B

Y1-03-0384 Rev. C